

## Paramétrage de la MM2001-HL

Première séquence (Fréquence Timer / IPL5X)	Seconde séquence (Mode des pas)
<b>BIP</b> : timer de 2000 Hz	<b>BIP</b> : pas entiers
<b>BIP BIP</b> : timer de 4000 Hz	<b>BIP BIP</b> : demi-pas
<b>BIP BIP BIP</b> : timer de 10000 Hz	
<b>BIP BIP BIP BIP</b> : IPL5X à 30 kHz	

Pour une utilisation avec IPL5X il est recommandé de ce mettre en mode HL=30kHz et demi-pas, le signal émis est donc : **bip,bip,bip,bip.....bip,bip.**

La modification de ces paramètres se fait avec l'**interrupteur Manuel/PC sur « Manuel »** et avec les séquences de touches suivantes :

Interrupteur Manuel/PC sur « Manuel »	
Première séquence (fréquence timer / IPL5X)	Deuxième séquence (mode des pas)
Appui sur PB Reset	Appui sur PB Reset
Appui sur BP-	Appui sur BP- et BP+ en même temps
Relâchement du BP Reset	Relâchement du BP Reset
Relâchement du BP-	Relâchement du BP- et BP+ en même temps